User Manual

6人份美式滴漏咖啡機 使用說明書

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店童以確保您的權益

保證書印製於說明書最後頁

HM-SA06A

SAMPO



交置語詞專緣: 0800-005438 [0800-9996-我是習慣] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

號85稻族則怀華大學山蘇繆園猕


電壓 110V 60Hz	消耗功率	550 W
機體淨重	外型尺寸	
0.881 Kg		W 225*D 147.5*H 263 mm



- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 使用注意事項
- 5 使用方法
- 7 清潔與保養
- 8 故障排除
- 9 家電小百科
- 10 緊急處理方法

各部名稱

- 1 水箱蓋
- 2 水箱
- 3 電源開關鍵
- 4 渦濾槽
- 5 過濾網
- 6 玻璃杯
- 7 底座
- 8 保溫盤
- 9 咖啡匙



安全注意事項

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- · 避免和其他高瓦特數電器(如:烤箱,微波爐等)共同使用同一插座,請使用110V 60Hz之專用插座。
- · 使用中請勿接近火源、水源、易燃物或電烤箱。
- · 使用中,人員請勿遠離。
- · 若不使用,將開關關閉,再拔掉插頭。
- · 無大人陪伴下,請勿讓孩童獨自操作本產品。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- · 拔下插頭時,請先按住插頭,勿硬拉扯電線,並請注意手部是否乾燥。
- 為了確保您機器的壽命,請勿擅自拆卸零件。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換,以避免發生危險。
- · 如有異常,請送至本公司各地服務處或經銷處,由技術人員予以檢修。
- 長時間不使用或外出時,請務必拔掉電源線插頭,否則易生故障或危險。

使用注意事項

使用前請詳細閱讀「安全注意事項」並正確使用。

- ●注意電線的收藏及保護:取用及收藏時,注意不要將電線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、還有不要讓重物壓住,以冤使電線破皮而引起不可預期的故障及意外。
- 本機底座絶對不要用水沖洗,或在浴室内使用,以冤機體進水而導致故障及意外。
- 操作本產品時,請放置在平坦桌面或平檯上進行。
- 當有以下情形發生時,請立刻停止使用本產品,並依說明書中之指示,送回經銷商處理;
 - 1.電源線或插頭破損時
 - 2. 插上電源後,無功能或無法操作
 - 3.碰撞或摔落,外殼有損壞時。

使用注意事項

- 本產品乃設計為家庭使用,切勿作為營業等商業行為使用,或在戶外操作本機器。
- 水箱内只能裝冷水、純淨水,切勿將牛奶、果汁等液體倒入水箱。
- 玻璃杯裡無咖啡時,應及時關閉開關,避免玻璃杯處於空燒狀態,並將電源插頭由插座拔出,切勿直接拉扯電源線。
- 產品應放置於陰涼、通風處,切勿靠近熱源或易燃物品。
- 咖啡滴漏完成後,在取出玻璃杯時請特別注意滴漏口高溫的蒸氣,以避免燙傷。
- 玻璃杯使用注意事項:
 - 1. 請不要將玻璃杯放於火上直接燒煮。
 - 2.請不要摔落或撞擊玻璃杯。
 - 3. 在移動本體時請將玻璃杯卸下後另外搬運,以避免玻璃杯破損。

首次使用

初次使用本產品之前,請先按下列方法清洗機器:

- 將水箱加入新鮮冷水水量勿超過630ml,把玻璃杯放置保溫盤上(圖一)。
- 將電源插頭插入插座後,並將開關開啓至"十",此時指示燈亮起。(開關指示燈亮-紅色)(圖二)。
- 當清水完全滴漏完成後,將電源關閉(按鍵圖示為"0")(圖三),待產品冷卻幾分鐘後再使用,即可製作美味咖啡。
 溫馨提示:建議您在煮第一次咖啡之前,先燒煮清水來回2-3次,如此一來第一杯咖啡會更香醇、更衛生。







使用方法

- 如是初次使用本產品,或長時間放置後再次使用,請參照"首次使用"要求,清洗產品後再進行後續步驟。
- 在"過濾網"内添加已經研磨好的咖啡粉(圖四),按一杯咖啡配5~6g咖啡粉的用量,然後將其放入過濾槽内(圖五)。 溫馨提示:一勺約6g咖啡粉,根據個人□味可以適量增加或減少搭配咖啡粉的用量。
- 在水箱加入適量的冷水,最大水位不能超過"630m1"標示位(圖六)。
- 放置好玻璃杯, 啓動開關。
- 咖啡完全滴漏完畢後,取出玻璃杯即可享用香醇美味咖啡。
- 濾煮好的咖啡可自動保溫,但長時間保溫會影響咖啡的風味,勿保溫過久。
- 使用完畢時請關閉電源,冷卻幾分鐘後,旋開過濾槽,提出過濾網,將咖啡渣倒入垃圾箱,過濾網用清水沖洗。







清潔與保養

- 注意:請先確認電源線插頭已從插座上拔下,咖啡機已完全冷卻後才可進行清理。
- 使用完單時, 購將插頭拔除。
- 長期不便用時,請取下電源線,將瓶内餘水清除乾淨。
- 將機體內餘水領倒時,熟水會從出水口流出,注意會有燙傷的危險,請小心領倒。
- 黨完助申後,取出永久連網,倒出助申清,並清洗過連網。
- 過濾槽請拆卸下來,連同玻璃杯用清水或軟性清潔劑清洗,確保清潔。
- 本體及電源線部份絕對不可浸入水中清洗。用乾淨的濕棉布擦拭即可。
- 機體外觀可用軟性清潔劑擦拭,但絶對不可使用有摩擦性的清潔用品,以保持機體表面光滑亮潔。
- 機體內部可用食用醋稀釋清潔。(冷水加少許醋加入水箱中,不要放入咖啡豆,讓機器自然濾煮至水全都滴濁至咖啡杯中。 倒掉玻璃杯中的水即可。

故障排除

異常現象	原因	解決方法
啓動後指示燈不亮	電源線末插到	重新插好電源線
無咖啡流出	水箱缺水 無跏峠粉	加入適量水加入適量咖啡粉
產品在工作自動關機	保護裝置損察 測到溫度異常	爾閉開關,待機器冷卻10分鐘後再啓動



M 咖啡小常識

咖啡杯

選咖啡杯於盛咖啡前,若先溫杯,更能保持咖啡之香醇原味。

足量的咖啡粉

適當的比例約為:10g咖啡豆煮180cc.的咖啡(1磅約沖煮45杯咖啡)。可以依據個人口味的不同,而調整。和茶葉大不同,萃取後的咖啡粉,是無法再次萃取(回沖)。一般而言,至少超過一半的水量(咖啡機可以設定的總水量),咖啡機才會煮出一杯好咖啡。如總容量可煮6杯份的咖啡機,每次至少煮3杯以上。

...更多選購指南、生活常識之家電小百科



緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請立即關閉開關且將插頭儘速拔起,並通知聲寶0800兒費諮詢專線協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換,以避免危險。

進口商/國鈿股份有限公司 台北縣板橋市雙十路二段41巷1號 (02)82586730

本產品售後服務委託誠寶公司 · 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀 · 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀 · 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀 · 故障之起因發生在機體以外者(如:錄影(音)帶,天線…等)

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

D SAMDO SAM